
MOT
VMOT
R94 R96
R93 R95
R91 R93
R95 R97
R92 R94
R90 R92
TP6
TP5
TP3
TP4
TP2
D3
C26
C24
C25
C23
- D S E
ZOut
XOut
E2Out
E1Out
E0Out
12V
5V
FAN1
FAN2
RN2
LFAN1
LHB
LE0
LE1
LE2
R72
C7
Aux
Q6
Q3
Q4
C27
C32
U1
IC1
C10
Speaker
LCD
Keypad
T0
T1
T2
T3
HBIN
PWR
JP5V
FB1
C4
X1
SDOUT
SD
ICSP
R46
RESET-EN
RSTEXT
RST
DBG
PMT
RX
TX
3V
PS-ON
EXTTC
S2
ICS
S1
D10
AUX3
SCL
SDA
I2C
Y-
Y+
Z-
Z+
End Stops
Motor Driver
http://reprap.org/wiki/Megatronics/2